


MANUAL BOOK

**ALARM PERSALINAN
SESION 2**

1. Pertama kali sebelum kita setting alarm, maka harus koneksikan terlebih dahulu perangkat kita (Hp / Laptop) ke jam alarm melalui Wifi dengan nama SSID : JAM ALARM POSYANDU dan Password : 12345678.



2. Jika koneksi dilakukan menggunakan HP, pastikan paket data selular dimatikan, agar bisa masuk ke dalam sistem Alarm Persalinan.
3. Buka Browser (Google Chrome / Firefox) pada perangkat, kemudian masukan alamat ip : 192.168.4.1



4. Atur terlebih dahulu waktu pada halaman pertama :
 - a. Tanggal : Untuk mengatur tanggal sistem alarm
 - b. Jam : Untuk mengatur jam sistem alarm
 - c. Ubah Tanggal : Untuk mengubah tanggal sistem yang diinginkan
 - d. Ubah Jam : Untuk mengubah jam sistem alarm yang diinginkan
 - e. Setting Alarm : Untuk masuk ke halaman setting jam alarm
 - f. Wifi : Untuk mengatur settingan wifi
 - g. Display : Untuk mengatur kecerahan layar pada alarm

5. Atur waktu alarm pada halaman Setting Alarm :

Pada menu setting tanggal alarm terdapat 12 kolom bulan, isi dengan tanggal jadwal posyandu / pemeriksaan. Bisa diisi langsung dalam 1 tahun, bisa juga diisi hanya perbulan. Setelah itu, atur jam alarm berbunyi. Kemudian pilih tombol simpan.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '192.168.4.1/set_jadwal'. The main content area has a blue background and is titled 'MASUKAN PARAMETER'. Under the sub-header 'SETTING TANGGAL ALARM', there are 12 input fields arranged in two columns, each labeled with a month and a value of '10'. Below this, the 'SETTING JAM ALARM' section has two input fields for 'Jam' (7) and 'menit' (00). At the bottom, there are three buttons: 'Simpan', 'Kembali', and 'Wifi'.

6. SELESAI